PLEIN AIR INTERNATIONAL S.r.l.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: Via Cavo, 8/10
41037 Cividale di Mirandola (MODENA) ITALIA
Tel. +39 0535 21334 • Fax +39 0535 21334
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Prampolini, 1/Q
Lemignano • 43044 Collecchio (PARMA) ITALIA
Tel. +39 0521 944308 • Fax +39 0521 957195
info@pleinaironline.it

Certificato di Proprietà

Noi, **Plein Air International S.R.L.** – Via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di Mirandola (MO), dichiariamo sotto la ns. propria responsabilità che la proprietà del(i) prodotto(i) commercializzato(i) dalla ditta **KEMPER S.R.L.** – Via Prampolini 1/Q 43044, Parma – Italia con codice(i):

- Bombola(e) da kg 2 Art. 1160 / 1160P
  Matricola Num. (vedere numero riportato sulla maniglia o sul piede):

  _____
  da compilarsi a cura dell'utente finale

- Bombola(e) da kg 3 Art. 1161 / 1171P
  Matricola Num. (vedere numero riportato sulla maniglia o sul piede):

  _____
  da compilarsi a cura dell'utente finale

- Bombola(e) da kg 5 Art. 1162 / 1172P
  Matricola Num. (vedere numero riportato sulla maniglia o sul piede):

  _____
  da compilarsi a cura dell'utente finale

è ceduta a titolo definitivo a:

Rag. Sociale/Nome e Cognome: _____

P. Iva/cod. Fiscale: _____

Plein Air International S.r.l.

Si autorizza il riempimento del/i recipiente/i nei centri abilitati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 128 del 22 febbraio 2006 art.12 pubblicato sulla G.U.N. 74 del 29 marzo 2006.

Nota: una copia fotostatica compilata e firmata deve essere inviata a plein air international s.r.l. Via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di Mirandola (MO) Tel.+39 0521/957111, fax: +39 (0)521-957195, info@kempergroup.it

PLEIN AIR INTERNATIONAL S.r.l.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: Via Cavo, 8/10
41037 Cividale di Mirandola (MODENA) ITALIA
Tel. +39 0535 21334 • Fax +39 0535 21334
SEDE AMMINISTRATIVA: Via Prampolini, 1/Q
Lemignano • 43044 Collecchio (PARMA) ITALIA
Tel. +39 0521 944308 • Fax +39 0521 957195
info@pleinaironline.it

CONSERVARE E LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI E NORME DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO DELLA BOMBOLA

La bombola è omologata e costruita in conformità alla direttiva europea 2010-35-CE (T-PED).

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZATORE

La bombola, non deve essere collocata in locali o vani a livelli più bassi del suolo, in locali non areati, in prossimità di materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, condotti ed aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore.
Inoltre, le bombole non devono essere installate:

- In stanze da letto;
- In locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici;
- In locali classificati con pericolo di incendio
- (autorimesse, garage, box, ecc.).

La bombola deve essere installata in posizione verticale con valvola/rubinetto in alto e non deve essere inclinata o rovesciata. La bombola, e l'eventuale tubo flessibile, non devono essere esposti a fonti di calore.
La sostituzione della bombola non deve essere eseguita in presenza di fiamme, braci o apparecchi elettrici in funzione.
Prima di procedere alla sostituzione, assicurarsi che il rubinetto della bombola da sostituire e quello della bombola piena siano chiusi.
Dopo ogni sostituzione della bombola, eseguire la prova di tenuta degli allacciamenti con acqua saponata, NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE.
Ricaricare il recipiente nei centri autorizzati, seguendo le norme di sicurezza. Non superare i valori di carica massimi dichiarati sul recipiente, non immettere gas diversi da quelli indicati sul recipiente.
verificare sempre il buono stato del recipiente e non farne uso improprio.
Non usare il recipiente in ambienti corrosivi, acidi o a rischio.
Ricollaudare il recipiente dopo 10 anni dalla data di fabbricazione.
Al primo utilizzo togliere il sigillo di garanzia.
Avvitare bene a fondo l'apparecchio utilizzato.
Eseguire successivamente la prova di accensione dell'apparecchio utilizzato.
La guarnizione fra il rubinetto e il regolatore o raccordo tubo, deve essere cambiata ad ogni sostituzione della bombola.
Qualora si avverta odore di gas, chiudere l'erogazione (rubinetto della bombola); ventilare bene l'ambiente tenendo presente che il G.P.L. è più pesante dell'aria e si diffonde rasente al suolo; far controllare l'impianto da personale qualificato.
In caso di malfunzionamento, perdite o trafilamenti, provvedere a far sostituire la valvola da un centro autorizzato Kemper.
Dopo ogni utilizzo chiudere sempre il rubinetto.
Nei locali dove sono in funzione apparecchi a gas deve essere assicurato il continuo ricambio d'aria.
Usare solo accessori fabbricati secondo le norme vigenti.
Le norme per gli impianti a G.P.L. per uso domestico alimentati da bombole sono raccolte nella tabella UNI-CIG 7131 edizione maggio 2014.

L'installazione di bombole singole all'interno di locali è soggetta alle limitazioni seguenti:

- in locali di cubatura fino al 10 m^3 è esclusa l'installazione di bombole;
- in locali di cubatura oltre i 10 m^3 e fino a 20 m^3 si può installare una sola bombola singola di capacità non maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni previste da norme specifiche riguardanti apparecchi utilizzatori provvisti di vano bombola;
- in locali di cubatura oltre i 20 m^3 e fino a 50 m^3 si possono installare fino a due bombole singole, per capacità complessiva non maggiore di 20 Kg;
- in locali di cubatura oltre i 50 m^3 si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
- la capacità complessiva della bombola singola installata all'interno di un'abitazione non deve comunque essere maggiore di 40 kg.

Dove sussistono dubbi sulle modalità di installazione rivolgersi al personale qualificato.

AVVERTENZE

Gas altamente infiammabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Conservare in luogo ben ventilato. In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.
ATTENZIONE! Non ostruire la valvola laterale di sovrapressione/riempimento collocata sul rubinetto. Non apportare nessuna modifica al recipiente.
La valvola non deve subire sollecitazioni violente nelle parti del meccanismo di chiusura, valvolina di sovrapressione/riempimento e parti filettate, che possono compromettere il corretto montaggio e funzionamento.

DISMISSIONI

Il prodotto deve essere smaltito in conformità alle leggi vigenti.

Imported by PLEIN AIR INTERNATIONAL s.r.l. Via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di Mirandola (MO) Tel.+39 0521/957111